




**4****FINISH****x4****5****COVER**

- UK** **Optional** - Cover with Aluminum tape two sensors closer than 15 cm to the Xenon Lights.
- ES** **Opcional** - Cubrir con cinta de aluminio los dos sensores laterales si están más cerca de 15 cm del faro de Xenon.
- DE** **Optional:** Bitte die Verbindungsleitung zum Sensor, sowie den Sensor selbst, mit Alufolie umwickeln im Falle sich diese in der Nähe einer Xenon Gasentladungslampe befinden. Näher als 15cm.
- PT** **Opcional** - Cobrir com fita de alumínio nos dois lados dos sensores, se eles estiverem aproximadamente a 15 cm do farol Xenon.
- FR** **Option** - Couvrir avec du ruban adhésif en aluminium les deux capteurs latéraux s'ils sont à moins de 15 cm des phares au Xénon.
- IT** **Optional** - Ricoprire con nastro di alluminio i due sensori laterali se si trovano a circa 15 cm dal faro allo Xenon.



- UK** **Steps for correct sensor installation**
- ES** **Pasos para la correcta instalación del sensor**
- DE** **Anleitung zur korrekten Montage der Sensoren**
- PT** **Passos para a instalação correta do sensor**
- FR** **Marche a suivre pour l'installation des capteurs**
- IT** **Passi per la corretta installazione del sensore**

**1**

- UK** Screw in the sensor into the bracket
- ES** Enroscar sensor en el soporte
- DE** Sensor in die Halterung einschrauben
- PT** Enroscar o sensor no suporte
- FR** Visser le capteur sur le support
- IT** Avvitare il sensore nel supporto

**2**

- Check the adjustment
- Comprobar ajuste
- Einstellungen Prüfen
- Verificar o ajuste
- Vérifier l'ajustement
- Verificare l'impostazione

**3**

- Remove sticker and fix
- Retirar pegatina y fijar
- Schutzaufkleber Entfernen
- Remover o adesivo e fixar
- Retirer la protection et coller
- Rimuovere la pellicola e fissare

**4**

- Place exterior rubber
- Coloque la goma exterior
- Externe Dichtung Aufbringen
- Colocar a borracha exterior
- Placer le joint extérieur
- Posizionare la gomma esterna


1

SCREW IN



2

TEST



3

PASTE

